

# LOCATION KARAOKÉ BOX



- 40.000 titres disponibles !
- Sélection des morceaux sur iPad fourni
- Se branche directement sur votre TV (HDMI)
- 2 micros sans-fil avec mixage pro automatique
- Très facile d'utilisation ! PLUG & PLAY !

# Guide d'utilisation

- 1 – Poser la KARAOKE BOX sur une table et ouvrir les capots avant et arrière.
- 2 – Mettre la barre de jonction dans l'encastrement prévu sur le dessus de la boîte puis enclencher l'enceinte sur la barre.
- 3 – Raccorder l'enceinte à la KARAOKE BOX avec les 3 câbles prévus (**alimentation VERT + 2 cordons ROUGE**) en suivant les couleurs indiquées sur les câbles et sur l'enceinte.
- 4 – Brancher l'alimentation à l'arrière de la boîte à une prise électrique (**CABLE BLANC**).
- 5 – Raccorder la prise HDMI (sur le panneau arrière de la boîte) à votre TV sur une source HDMI disponible.
- 6 – Raccorder l'iPad à la boîte à l'aide du câble sortant sur l'avant de la boîte.
- 7 – Connecter l'iPad à votre réseau WIFI.
- 8 – Lancer l'application KARAFUN, qui va s'afficher également sur votre TV en plein écran.
- 9 – Réglez le volume audio directement sur les 2 boutons de l'enceinte (**JAUNE**)  
Le niveau idéal est en position midi (bouton vers le haut) sur les 2 boutons
- 10 – Lancez une musique, allumez les micros et dévoilez votre talent caché !

## En cas de problèmes :

- Vérifier si la source TV HDMI correspond bien à celle raccordée à la boîte.
- Vérifier si le cordon raccordé à l'iPad est bien enclenché.
- Si l'image saccade ou ne s'affiche pas, ne pas hésiter à relancer l'application.
- Si l'image saccade ou ne s'affiche pas, ne pas hésiter à rebrancher le cordon de l'iPad