

Fiche explicative Mini BOX

Changement de Modes (appuyer pour faire défiler)

Changement numéro



Validation à faire après chaque changement de paramètres

Plusieurs Modes :

- CLxx : Choix de la couleur (de 1 à 15)
- CCxx : Changement de couleurs sans fondu entre les couleurs (réglage vitesse de 0 à 15)
- dExx : Changement de couleurs progressif entre les couleurs (réglage vitesse de 0 à 15)
- CPxx : Changement de couleurs progressif en passant par le noir entre les couleurs (réglage vitesse de 0 à 15)
- SUxx : Changement des couleurs sur le son de la musique (réglage sensibilité micro de 0 à 15)

Attention, le mode Fxxx doit être à F000