

# GUIDE D'UTILISATION

## Effet « PARTY DERBY »



Brancher l'appareil sur une prise électrique, puis aller sur l'afficheur à l'arrière de l'appareil.

### 1) Mode autonome

Appuyer sur **MENU** jusqu'à ce que « **Aut** » apparaisse sur l'afficheur puis appuyer sur **ENTER**

Plusieurs modes s'offrent à vous :

- **AutP** : Show automatique faisceaux uniquement (sans flash blanc)
  - Utiliser les touches UP et DOWN pour choisir la vitesse du show
- **AutF** : Show automatique stroboscope uniquement (flash blanc)
  - Utiliser les touches UP et DOWN pour choisir la vitesse du show
- **AutM** : Show automatique mixte faisceaux + stroboscope
  - Utiliser les touches UP et DOWN pour choisir la vitesse du show

### 2) Mode Musical

Appuyer sur **MENU** jusqu'à ce que « **Sou** » apparaisse sur l'afficheur puis appuyer sur **ENTER**

- Le mode musical est enclenché, Utiliser les touches UP et DOWN pour choisir la vitesse du show