

Guide utilisation projecteur :

- **MINIBOX (BBP94)**
- **WIFIBOX (BBP96)**

Mode autonome (MINIBOX et WIFIBOX):



Plusieurs Modes :

- CLxx : Choix de la couleur (de 1 à 15)
- CCxx : Changement de couleurs sans fondu entre les couleurs (réglage vitesse de 0 à 15)
- dExx : Changement de couleurs progressif entre les couleurs (réglage vitesse de 0 à 15)
- CPxx : Changement de couleurs progressif en passant par le noir entre les couleurs (réglage vitesse de 0 à 15)
- SUxx : Changement des couleurs sur le son de la musique (réglage sensibilité micro de 0 à 15)

Attention, le mode Fxxx doit être à F000

Mode sans-fil (uniquement pour le WIFIBOX) :

Le WIFIBOX se contrôle uniquement avec la télécommande sans-fil fournie (DMX65W) ou la CONTROL BOX (option), dans ce cas, se reporter à la fiche CONTROL BOX correspondante.