


GUIDE UTILISATION COLONNE MAUI 28




Bouton REGLAGE BASSES Bouton REGLAGE VOLUME GENERAL



REGLAGE IDEAL AU MILIEU (Position MIDI)

VOLUME BLUETOOTH + JACK VOLUME GUITARE / INSTRU VOLUME XLR / JACK / RCA VOLUME MICRO



BLUETOOTH
(appuyer sur le bouton de LINK jusqu'à ce qu'il clignote et devienne donc détectable par les appareils sous le nom "LD MAUI 28")

OU

BRANCHEMENT JACK
(ex. PC, téléphone, mp3...)

SORTIE AUDIO
(uniquement dans le cas où il faut relier une deuxième colonne)

BRANCHEMENT RCA / JACK / XLR
(ex. PC, téléphone, mp3...)

BRANCHEMENT MICRO XLR / JACK