

Location lyres Wash Fuze 610Z




Schéma de montage :

Installer les lyres dans le sens indiqué pour obtenir le meilleur rendu.

CONFIGURATION 2 LYRES
(vue de dos à la piste de danse)



CONFIGURATION 4 LYRES
(vue de dos à la piste de danse)



Utilisation de la CONTROL BOX :

La control Box permet de contrôler vos lyres à l'aide de programmes pré-enregistrés. Ouvrir le couvercle « **OUVERTURE** »

- Mode DMX WIFI :



- Mettre tout le matériel sous tension et relier les équipements en DMX.
- Sur un smartphone ou une tablette, installer l'application « **Arcolis Remote** »
- Se connecter au réseau Wifi « **Reva_light** » et entrer le mot de passe « **revalight!** »
- Ouvrir l'application « **Arcolis Remote** », actualiser en glissant vers le bas, puis sélectionner « **DINA DR2 LITE** »
- Vous pouvez ensuite lancer tous les programmes enregistrés.

- Mode DMX MANUEL :

- Mettre tout le matériel sous tension et relier les équipements en DMX.
- Appuyer **sur 1 des 8 boutons** physiques présents sur la CONTROL BOX.
- Sélectionner ensuite le bouton qui correspond au programme de votre choix.