

GUIDE D'UTILISATION

Effet « SWARM » ACIS IV



Brancher l'effet sur une prise électrique
puis aller sur l'afficheur à l'arrière de l'appareil

- Pour mettre l'effet **EN MODE MUSICAL** :

- Appuyer sur « **MENU** » jusqu'à obtenir « **Sond** » puis appuyez sur « **ENTER** »
Choisissez ensuite le programme qui vous convient avec « **UP** » et « **DOWN** » et appuyez sur « **ENTER** ».
 - So 1 = MOON + LASER + STROBOSCOPE + COLOR
 - So 2 = LASER + STROBOSCOPE + COLOR
 - So 3 = MOON + STROBOSCOPE + COLOR
 - So 4 = MOON + STROBOSCOPE + LASER
 - So 5 = MOON uniquement
 - So 6 = COLOR uniquement
 - So 7 = LASER uniquement

- Pour mettre l'effet **EN MODE AUTOMATIQUE** :

- Appuyer sur « **MENU** » jusqu'à obtenir « **Auto** » puis appuyez sur « **ENTER** »
Choisissez ensuite le programme qui vous convient avec « **UP** » et « **DOWN** » et appuyez sur « **ENTER** ».