

# GUIDE D'UTILISATION BOXKOLOR / WINDKOLOR

## Avec routeur WIFI et application smartphone

### 1) Routeur

- Vissez les 2 antennes wifi sur le routeur
- Brancher le routeur avec son câble d'alimentation
- Le routeur doit afficher « **ID02** » sinon, modifier avec les boutons
- A côté de « **Wireless** » doit clignoter « \* »



### 2) Application

- Sur votre smartphone, Télécharger l'application « **AirApp** »



### 3) Connexion du smartphone au routeur

- Activer le wifi sur votre smartphone
- Sélectionner le réseau « **AirApp...** »
- Saisir le mot de passe : **12345678**
- Ouvrir l'application « **AirApp** » puis aller sur l'hexagone rouge « **Led Uplights** »
- Bouger la molette de couleur
- Sur le routeur, à côté de « **App** » doit clignoter « \* »



### 4) Connexion du projecteur au routeur

- Allumer le projecteur
- Sur le menu, vérifier que « **WIRELESS** » est sur « **ON** » et que « **ID SET** » est sur « **2** »
- Aller sur « **Wireless** » et cliquer 1 fois sur **enter**
- A côté de ID02 soit clignoter « \* » cela indique que le projecteur est bien connecté au routeur.

### 5) Contrôle lumière

- Naviguer dans l'application « **AirApp** » afin de lancer les différents programmes.