

Guide utilisation « CONTROL BOX »



Proj. WINDKOLOR



Proj. WIFIBOX (BBP96)



Lyre FUZE

Qu'est-ce que la CONTROL BOX ?

La CONTROL BOX permet de contrôler les appareils type WINDKOLOR - WIFIBOX (BBP96) - LYRES FUZE à l'aide de programmes préenregistrés directement avec 8 boutons physiques ou avec l'application smartphone **Arcolis Remote**.

Pour commencer :

Mettre tout le matériel sous tension s'assurer que les adresses DMX des appareils soient correctes, modifier si besoin selon les données ci-dessous. Seules les lyres FUZE sont à relier en câble XLR DMX en respectant le sens IN/OUT. Les WIFIBOX et WINDKOLOR sont quant-à-eux contrôlés en sans-fil.

Appareil	Infos DMX	Type de Liaison
- WINDKOLOR :	Adresse DMX #072	Sans-fil
- WIFIBOX (BBP96) :	Adresse DMX #D001	Sans-fil
- FUZE :	Adresses DMX #200 #215 #230 #245 / Mode 15CH	Câblage XLR

Mode DMX MANUEL :

Appuyer **sur 1 des 8 boutons** physiques présents sur la CONTROL BOX.
Sélectionner ensuite le bouton qui correspond au programme de votre choix.

Mode DMX SMARTPHONE :

Sur un smartphone ou une tablette, installer l'application « **Arcolis Remote** »

Se connecter au réseau Wifi « **controlbox-reva-** » et entrer le mot de passe « **revalight!** »

Ouvrir l'application « **Arcolis Remote** », actualiser en glissant vers le bas, puis sélectionner «**CONTROLBOX**» ou la fenêtre **DINA** qui s'affiche.

Vous pouvez ensuite lancer tous les programmes enregistrés pour chaque type d'appareil en naviguant dans l'application.

